

Richtlijnen Springkasteel

Plaatsing: Tijdens het opblazen en aflaten van het springkasteel moet de toegang tot het springkasteel ontzegd worden. Het is absoluut noodzakelijk het springkasteel op een plaats en op een ondergrond te plaatsen die de veiligheid niet in gevaar brengt, en waar de opblaasstructuur niet kan bevuild of beschadigd worden. Het springkasteel moet op een plaats staan die vrij is van obstakels, op een horizontaal terrein (maximale helling 5%), vrij van snijdende voorwerpen. Het springkasteel nooit plaatsen op kiezelstenen, vuil zand, waterplassen, op olieplekken en waar kans is dat er glas ligt. Let er ook op dat er geen dierenuitwerpselen liggen. Bij het springkasteel worden ballast zakken geleverd zodoende lichte windsnelheden op te vangen. Bij hevige windsnelheden bent u verplicht het springkasteel af te laten en tijdelijk buiten gebruik te stellen.

Toezicht: Gelieve steeds toezicht door een volwassene te voorzien. De huurder is ten allen tijde verantwoordelijk voor de gehuurde goederen. Hij moet dan ook verkeerdelijk gebruik vermijden. Een springkasteel mag niet uit zijn opgeblazen vorm worden getrokken door eraan te gaan hangen, klimmen of trekken indien dit niet voorzien is. Het is verboden te eten of te drinken op het springkasteel. Geen schoenen, brillen, sleutels, speelgoed, huisdieren, scherpe voorwerpen, enz. Dit om materiële en lichamelijke schade te voorkomen. Indien er geen toezicht kan gegarandeerd worden, moet u het springkasteel aflaten en buiten gebruik stellen.

Bij een lichte regenbui: Een springkasteel kan wel tegen wat lichte regen. Laat het springkasteel gewoon opstaan. Na de bui kan u het gewoon met een doek drogen. Let wel op dat er bij een plat dak (sprookjesbos) een plas op komt te staan die je regelmatig moet wegdoen door in het kasteel met een zachte borstel omhoog te duwen. Het kasteel kan dit gewicht niet aan. Dek de blower af tegen regen om elektrische problemen te voorkomen maar zorg ervoor dat hij nog lucht kan aanzuigen !!! Een stoel of tafel erboven zetten kan al wonderen doen.

Bij hevigere regen: U moet het springkasteel aflaten. Vouw het in de helft op zodat de bodem bovenaan komt te liggen. Zo voorkomt u dat er water komt in de luchtcompartimenten. Een doorweekt springkasteel is zeer onhandelbaar om op te vouwen. Voorkom dit. **Zorg ervoor dat de blower steeds droog blijft.**

Bij overnachten: Indien u het springkasteel 's nachts buiten laat liggen dan moet u het aflaten en dubbel vouwen met de bodem naar boven. Als het dan regent kan het niet vollopen. **De blower dient u 's nachts af te koppelen en binnenshuis te bewaren.** Als u de mogelijkheid hebt kan u beter het springkasteel oprollen volgens plan en dit pakket droog stockeren.

Einde huurperiode: Zorg steeds dat er voor het springkasteel nog een voorziening is van 230 V spanning bij de ophaling. Dit omdat de verhuurder dan nog een snelle controle kan uitvoeren om meningsverschillen achteraf te vermijden.

Lees ook de volledige algemene voorwaarden op de website zeker na.

Alvast veel plezier en we duimen mee op mooi weer.

	Geert Stuer Akkerstraat 107 2950 Kapellen	
	0476/594625 WWW.GEERTSTUER.BE	